

Montering knappmaskin



Ställ knappmaskinen på bottenplattan och montera de två medföljande insexskruvarna. Dra åt bestämt men inte för hårt (plastgånga) med den medföljande insexnyckeln. Skruva därefter fast handtaget).



Håll ner handtaget samtidigt som den övre delen av verktyget trycks fast uppåt (magnetfäste). Se till att det lilla styrstiftet på verktygets övre del riktas bakåt mot maskinkroppen. Skjut därefter in den nedre delen av verktyget åt vänster samtidigt som det övre verktyget hålls upp.

Montera det medföljande stiftet på verktygets vänstra sida. Det förhindrar att verktyget glider ur sitt läge i tillverkningsprocessen.

Vid tillverkning av kylskåpsmagneter/flasköppnare ska den medföljande svarta distansbrickan ligga i den högra "koppen" (se bild).

Knapptillverkning



Placera en frontplåt med den konvexa sidan uppåt i det vänstra pressverktyget.



Lägg därefter pappersdellen på frontplåten med motivsidan uppåt.



Avsluta med den genomskinliga skyddsfilmens överst.



Skjut över verktyget åt höger med en bestämd rörelse så att det övre verktyget roterar en aning medsols.



Pressa sedan ihop de tre detaljerna som placerats i den vänstra delen av verktyget.



Placera därefter en underdel i den högra delen av verktyget med magnet/nål nedåt.



Skjut tillbaka verktyget åt vänster och pressa ihop över- och underdel.

OBS! Se till att den svarta plastdistansen ligger på plats vid tillverkning av kampanjknappar och kylskåpsmagneter.

Om plåtar fastnat i det övre verktyget (uppstår endast om man av misstag pressat in två plåtar i verktyget) demonteras verktyget lättast så här:

- Skruva bort det uppåtstående stoppet på det vänstra verktyget.
- Ta ur den vänstra lilla stoppen ur det undre plastglidet.
- Tryck upp det övre verktyget i sitt översta läge och dra bort det undre verktyget till höger.
- Demontera det övre verktyget genom att föra handtaget nedåt och samtidigt dra loss verktyget nedåt med handkraft. Det hålls på plats av en magnet.
- För att undvika skador på verktygets kanter borras eller knackas ett hål i mitten av plåtarna. Stick in en mejsel, liten insexnyckel el.dyl. och vrid loss plåtarna.

BESTECO

REKLAMPRODUKTER

Besteco Reklamprodukter
Bankes väg 3, 832 96 Frösön
Tel: 070 - 244 98 50
E-mail: info@besteco.se
www.besteco.se

Byte av verktyg

- Ta ur den vänstra stoppen ur det undre plastglidet.
- Håll upp det övre verktyget i övre läget och dra samtidigt ut det undre verktyget till höger.
- Demontera det övre verktyget genom att hålla handtaget stadigt och samtidigt dra loss verktyget nedåt med handkraft. Det hålls på plats av en magnet.